Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:19

Link do produktu: https://www.iba24.pl/karcher-zlacze-rurka-myjka-hd-1021-1023-1025-1318-920-p-1031.html



Karcher złącze rurka myjka HD 10/21 10/23 10/25 13/18 9/20

Cena	**70,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4.101-080.0**
Kod EAN	**4066529033314**

Opis produktu

Karcher złącze węzłowe
krótkie komplet myjki HD....
Numer katalogowy: 4.101-080.0

Pasuje do:

Karcher HD 10/12-4S, 10/12-4SX, 10/22-4S, 10/22-4SX, 10/23-4S, 10/23-4SX, 10/25-4S, 10/25-4SX i inne.

Pasujące urządzenia

Karcher HD 10/12-4S, 10/12-4SX, 10/22-4S, 10/22-4SX, 10/23-4S, 10/23-4SX, 10/25-4S, 10/25-4SX i inne.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa osprzętu do myjek oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Upewnij się, że osprzęt jest kompatybilny z Twoją myjką ciśnieniową, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub obrażeń.

2. Przed podłączeniem lub odłączeniem osprzętu, zawsze odłącz myjkę od zasilania, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

3. Podczas wymiany dysz, lanc lub innych elementów, upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane, aby uniknąć ich odłączenia podczas pracy.

4. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów lub tych zalecanych przez producenta myjki, aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie.

5. Nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ludzi, zwierzęta lub delikatne powierzchnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.

6. Podczas pracy z myjką, zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice i obuwie antypoślizgowe.

7. Unikaj używania myjki w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

8. Regularnie sprawdzaj stan węży, złączy i innych elementów, aby wykryć ewentualne uszkodzenia lub zużycie.

9. Nie używaj uszkodzonego osprzętu, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

10. Podczas przechowywania osprzętu, upewnij się, że jest on czysty i suchy, aby zapobiec korozji i przedłużyć jego żywotność.

11. Jeśli osprzęt posiada ruchome części, regularnie je smaruj, aby zapewnić płynną pracę i uniknąć zatarcia.

12. W przypadku korzystania z detergentów lub środków czyszczących, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i używaj ich w dobrze wentylowanym miejscu.

13. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od czyszczonej powierzchni, aby uniknąć odbicia strumienia wody.

14. Nie próbuj samodzielnie naprawiać osprzętu, oddaj go do serwisu.

15. Utrzymuj obszar roboczy czysty i dobrze oświetlony, aby uniknąć potknięć i upadków.